

Saramonic®

Instrukcja obsługi adaptera audio SmartRig II

WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

Urządzenie SmartRig II firmy Saramonic to proste rozwiązanie umożliwiające połączenie każdego profesjonalnego mikrofonu z urządzeniami iPhone, iPod touch lub iPad, a także opartymi na systemie Android. SmartRig II jest wysokiej jakości przedwzmacniaczem pozwalającym na używanie profesjonalnych mikrofonów scenicznych lub wysokiej klasy mikrofonów studyjnych do tworzenia muzyki za pomocą telefonu iOS lub urządzeń opartych o system Android.

Sposób działania urządzenia jest prosty - wystarczy podłączyć mikrofon do standardowego złącza XLR w urządzeniu SmartRig, a następnie urządzenie to za pośrednictwem przewodu o wtyku 3,5 mm należy podłączyć do urządzenia mobilnego. Pokrętko regulacji wzmacnienia ułatwia precyzyjne ustawienie poziomu sygnału audio. Przetwarzany dźwięk może być monitorowany za pośrednictwem słuchawek podłączonych do wyjścia słuchawkowego 3,5 mm.

2. Cechy urządzenia

Urządzenie SmartRig II posiada:


- wejście mikrofonowe XLR/duży Jack 6,35 mm
- zasilanie phantomowe w celu użycia z mikrofonami pojemnościowymi wymagających napięcia 48 V
- wyjście słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania dźwięku
- przełącznik (48V/włączony/wyłączony)
- kontrolę wzmacnienia
- moc/zasilanie Phantom zapewnione przez baterię 9V
- zawiera darmowe aplikacje.

3. Dane techniczne

Pasma przenoszenia 20Hz do 20kHz (+/-1.5dB)

Stosunek sygnału od szumu:	-98 dB pełne pasmo, włączone zasilanie phantom
Maksymalny poziom wyjściowy:	2 Vrms
Zniekształcenia:	0.025% THD
Prąd max dla złącza Phantom:	13mA
Wymiary	dł 88 x szer 41 x wys 42 mm
Waga	75 g

4. Budowa



Obsługa urządzenia

1. Zainstaluj baterię 9V. Pokrywkę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia delikatnie przesunij w kierunku wskazanym przez strzałkę. Wkładając baterię zachowaj biegunowość "+/-".
2. Podłącz urządzenie SmartRig do gniazda słuchawkowego znajdującego się w urządzeniu przenośnym z systemem iOS lub Android.
3. Podłącz mikrofon do wejścia XLR znajdującego się w urządzeniu SmartRig.

4. Pobierz aplikację SmartRig z App Store lub Google Play Store i zainstaluj ją na swoim urządzeniu przenośnym. Możesz również korzystać z innych aplikacji służących do nagrywania w czasie rzeczywistym wspierających transfer sygnału wejście/wyjście.
5. Włącz urządzenie SmartRig II. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON. Zielona dioda zaświeci się.
6. Jeśli mikrofon wymaga zasilania phantomowego przesunij przełącznik zasilania do pozycji +48V. Czerwona i zielona dioda LED będą świecić w tym samym czasie.
7. Jesteś już przygotowany do nagrywania na urządzeniu mobilnym przez mikrofon. Regulację wzmacnienia ustawiaj elastycznie, aby uzyskać optymalne poziomy sygnału. W aplikacji sprawdź poziom sygnału na wejściu. Miernik ten powinien osiągać możliwie najwyższy poziom, ale nigdy nie powinien osiągać maksimum.
8. Jeśli chcesz monitorować nagrywanie, podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego.

Porady:

- Należy uważać, aby nie włączyć zasilania phantomowego podczas używania pasywnych mikrofonów wstęgowych, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Zasilanie phantomowe należy włączyć TYLKO jeśli jasno zostało napisane, że mikrofon wstęgowy tego potrzebuje.

- Podczas nagrywania proszę prawidłowo ustawić wzmacnienie. Jeśli wzmacnienie jest zbyt niskie, nagrania będą zbyt ciche a jednocześnie staną się przytłumione podczas zwiększania podbicia w aplikacji. Jeśli wzmacnienie jest zbyt wysokie, nagrania będą zniekształcone.

- Jeśli słyhać echo przy stosowaniu wysokich wartości wzmacnienia, należy zmniejszyć głośność urządzenia mobilnego za pomocą przycisku głośności.

- Jeśli podczas monitorowania nie słyhać dźwięku, należy upewnić się, że zainstalowana aplikacja obsługuje monitoring w czasie rzeczywistym dla transferu wejście/wyjście.

Kompatybilność urządzenia:

Urządzenie SmartRig II jest kompatybilny z urządzeniami ze złączem mini Jack 3,5 mm TRRS (iPhone / iPod touch / iPad i Android).

Współpracuje z każdym typem mikrofonu: dynamicznym, wstążkowym oraz pojemnościowym.

Zawartość zestawu:

- Urządzenie SmartRig II x1
- Pasek z rzepem x1
- Instrukcja obsługi x1
- Karta gwarancyjna x1

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw

DYSTRYBUCJA:

FOXFOTO
(sklep internetowy: www.infoto.pl)
ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź
tel. 042 252 99 95
fax. 042 252 99 96
email: info@saramonic.pl
www.saramonic.pl